

1 Aplicación del color endurecedor KIMIHARD

Cuando nuestra loza de concreto se haya tendido, hay que esperar a que comience a "sangrar" o sacar el agua para la aplicación de Kimihard.

Éste se aplica espolvoreando 2/3 partes en la primera capa y la otra 3ª parte en la segunda capa, hasta cubrir todo el concreto.

Alisar y pulir con la llana hasta que se haya pintado todo el área.



2 Aplicación del desmoldante en polvo KIMIRELEASE

Antes de que fragüe el color endurecedor Kimihard se aplica el desmoldante en polvo Kimirelease.

Éste nos servirá para evitar la adherencia entre el concreto y el molde de estampado.

No es necesario saturar como con el color, sólo se espolvorea ya que tiene un mayor rendimiento.



3 Colocación de los moldes

Se utilizan los moldes para el estampado antes de que fragüe por completo el desmoldante.

Hay que tener cuidado con la colocación correcta de los moldes (hay que saber armar los moldes antes de la ejecución).

Se recomienda la utilización de un pisón para presionarlos.

Rematar las juntas que hayan quedado poco profundas o de difícil acceso en la aplicación.



4 Cortes en el concreto

Se realizan cortes para controlar y minimizar las grietas en el concreto. Lo ideal es realizarlo dentro de las primeras 24 hrs de la aplicación.

La profundidad se recomienda de $\frac{1}{3}$ a $\frac{1}{4}$ del espesor de la losa. La distribución de los cortes va en relación al tamaño de la losa.

Después se sellan las juntas con sellador de poliuretano, esto con el fin de dar un acabado estético, proteger las juntas y que no entre humedad a la base de la losa.



5 Lavado de la superficie

Después del estampado y corte se realiza el lavado. Esto para quitar el exceso de desmoldante.

De éste dependerá el tono final que tendrá el piso.

Se puede usar detergente siempre y cuando se lave con abundante agua. Si es necesario se puede usar ácido muriático usando también abundante agua.



6 Aplicación del barniz sellador acrílico KIMIAKRIL

24 hrs después del lavado se aplica el barniz sellador acrílico Kimikolor para dar brillo y protección.

Mantiene un color fijo y acentúa el tono.

Se puede aplicar con brocha, rodillo o compresor.

Es importante que el área esté libre de humedad.



7 Disfruta tu piso de concreto estampado Kimikolor

Recuerda dar mantenimiento al piso aproximadamente cada año, dependiendo de su uso.



Tips y sugerencias

- Utiliza agua limpia.
- Utiliza la herramienta adecuada para el trabajo, como llanas de acero, flotadores de magnesio y flotas tipo bull.
- Ten a la mano toda la herramienta necesaria.
- Distribuye tus sacos de Kimikolor a lo largo de toda tu área de trabajo.
- Utiliza siempre equipo de seguridad.
- Se recomienda saber el armado de los moldes antes de la ejecución del estampado.
- Cuando apliques Barniz sellador Kimikolor, asegurate de que no este húmedo tu piso ni demasiado caliente.
- Siempre revisa las condiciones del clima del día de tu instalación para que la lluvia no dañe tu trabajo.

